

Einpflegen elastischer Bodenbeläge mit Polymerdispersionen



Anwendungsbereich

- ✓ Alle PVC-Beläge
- ✓ CV-Beläge
- ✓ Linoleum
- ✓ Polyolefinbeläge
- ✓ Gummibeläge mit glatter oder genarbter Oberfläche

Benötigte Geräte und Hilfsmittel:

- Schmutzfangmatte für die angrenzenden Räume (Ein- und Ausgangsbereiche)
- Klebeband zum Abkleben der Schutzzonen
- Profi Einwachser mit Lammfellbezug. (z.B. Unger Wunderwaxer)
- Entsprechende Polymerbeschichtung für den Anwendungszweck (z.B. Pramol Star-Produktlinie)
 - Alkoholbeständig
 - nachpolierbar
 - harte oder weiche Oberfläche
 - glänzende, matte oder seidenmatte Oberfläche

Vorgehensweise / Ablauf:

Den Bezug vom Profi Einwachser in klarem Wasser auswaschen und gut auswringen.

Zum Beispiel ein Produkt der Star-Beschichtungslinie auf den trockenen Belag unverdünnt aufgießen (immer in kurzen Bahnen aus dem Kanister mit Abfüllhahn ausgießen)

1. Dispersion mit dem Einwachser in Längsrichtung dünn verstreichen. Sammelstellen vermeiden
2. Nach ausreichender Trocknungszeit (ca. 30-45 Minuten) die Beschichtung unverdünnt in Querrichtung dünn aufgetragen. (2. Schicht)
3. Nach einer erneuten Trocknungszeit die Beschichtung in einer dritten Schicht unverdünnt in Längsrichtung dünn auftragen.
4. Zwischen dem Auftrag der letzten Pflegeschicht und dem Zeitpunkt der ersten Begehung muss eine Zeitspanne von 12 Stunden liegen.



Jeglicher Gewährleistungsanspruch gegen die Keil GmbH ist ausgeschlossen!

