



Grundreinigung elastischer Bodenbeläge



Anwendungsbereich

- ✓ Alle PVC-Beläge
- ✓ CV-Beläge
- ✓ Linoleum
- ✓ Polyolefinbeläge
- ✓ Gummibeläge
- ✓ Sicherheitsbeläge und leitfähige Beläge

Benötigte Geräte und Hilfsmittel:

- Schmutzfangmatte für die angrenzenden Räume (Ein- und Ausgangsbereiche)
- Klebeband zum Abkleben der Schutzzonen
- Einscheibenmaschine mit Lagentank (z.B. Numatic HFM1515G oder NR1500S)
- Maschinen-Super-Pad (je nach Bodenart und Beschichtung)
- Hand-/Randreinigungspads rot / grün / braun / schwarz für die Ecken, Kanten und maschinenunzugängliche Bereiche
- Wassersauger (z.B. Numatic WV570 oder WV-900, oder Vacline 30 oder 70)
- Entsprechende Grundreiniger (je nach verwendeter Beschichtung und Bodenbelagsart) (z.B. Pramol Strip- oder Turbo-Produktlinie)
 - lösemittelhaltig oder -frei
 - Alkalität beachten damit es zu keiner Beschädigung des Bodens kommt (Verfärbung bei Lino)

Vorgehensweise / Ablauf:

1. Grobverschmutzungen entfernen (Kehren oder Saugen)
2. Grundreinigerlösung nach Herstellerangaben verdünnen oder nach Erfahrungswerten.
3. Die Reinigungslösung großzügig auf dem Boden verteilen und die entsprechend der Herstellerangaben einwirken lassen.
4. Den Boden im Anschluss mit einer geeigneten Einscheibenmaschine und einem entsprechenden Pad oder einer SC-Scheuerbürste gründlich und gleichmäßig bearbeiten.
5. Die Schmutzflotte mit einem Wassersauger aufnehmen.
6. Danach max. handwarmen Wasser auf dem Boden verteilen und ggfls. auftrocknende Rückstände entfernen.
7. Im Schluss den Boden komplett und gründlich absaugen, so dass keine Reinigungsmittelrückstände vorhanden sind. Den Boden ausreichen lange (Herstellervorgaben) abtrocknen lassen bevor er beschichtet wird, damit alle Alkalitäten aus dem Boden abziehen können.

Jeglicher Gewährleistungsanspruch gegen die Keil GmbH ist ausgeschlossen!

